


LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN



PERINGATAN

Jangan meletakan produk di tempat bertemperatur tinggi. Letakan produk ini di tempat yang aman, dan di permukaan yang stabil. Bila barang ini jatuh, akan menyebabkan kerusakan yang serius.

Jangan membuka produk ini sendirian. Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Bila ada kerusakan, perbaiki oleh teknisi yang berpengalaman.

Lepaskan steker dari aliran listrik dengan segera bila produk rusak, atau terkena air.

Jangan membesarkan volume suara disaat produk dihubungkan dengan perangkat lain. Karena akan menyebabkan distorsi suara.

Produk ini hanya untuk didalam ruangan.

Lepaskan steker pada listrik bila tidak digunakan dalam jangka waktu 2 hari.

FUNGSI DAN SPESIFIKASI



SPESIFIKASI

• Output RMS	28W
• Impedance	6Ω Bass / 4Ω Satellite
• Signal-to-Noise Ratio	62dB
• Frequency Response	45Hz~20KHz
• Power Input	AC 220V-50Hz
• Dimension	<ul style="list-style-type: none"> - Subwoofer W137 X H203 X D253 mm - Satellite W88 X H166.5 X D82 mm
• Function	Plug & play music from Flash Drive / MMC Card / SD Card
• Magnetically Shield	Yes

BUKU MANUAL

CST 1500N+

Active Multimedia Subwoofer System



MUSIC PLAYER



N
SERIES

simbadda®