


LANGKAH-LANGKAH PENGOPERASIAN



SPESIFIKASI

- Hambatan Input : 47k ohm
- Output - R.M.S : 50W + 10Wx2
- Respon Frekuensi Unit Satelit : 200Hz~20kHz
- Subwoofer : 20Hz~200Hz
- • Unit Satelit : 3" / 4 ohm / 10W
- Unit Subwoofer : 6.5" / 8 ohm / 50W
- Input Power : - AC • 220V
- • 50Hz

PERINGATAN

Jangan meletakan produk di tempat bertemperatur tinggi. Letakan produk ini di tempat yang aman, dan di permukaan yang stabil. Bila barang ini jatuh, akan menyebabkan kerusakan yang serius.

Jangan membuka produk ini sendirian. Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Bila ada kerusakan, perbaiki oleh teknisi yang berpengalaman.

Lepaskan steker dari aliran listrik dengan segera bila produk rusak, atau terkena air.

Jangan membesarkan volume suara disaat produk dihubungkan dengan perangkat lain. Karena akan menyebabkan distorsi suara.

Produk ini hanya untuk didalam ruangan.

Lepaskan steker pada listrik bila tidak digunakan dalam jangka waktu 2 hari.



BUKU MANUAL

CST 9950N+



MUSIC PLAYER



N
SERIES

simbadda
Active Multimedia Subwoofer System